

仕様

型	式	許容	テーブル寸法	ストローク	テーブル高(mm)	上昇時間(秒)	ポンプ	モーター出力	自重	
		荷重	$W \times L (mm)$	ST (mm)	MIN~MAX	50H/60HZ	回数	(kw)	(kg)	
HLI	H-15-2007	150kg	200 × 700	505	65~570	_	25回	_	40	
HLI	H-15-2507	150kg	$250 \times 700$	505	65 <b>~</b> 570	_	25回	_	42	
HLI	H-15-3007	150kg	$300 \times 700$	505	65~570	_	25回	_	44	
HLI	H-15-2009	150kg	$200 \times 900$	635	65 <b>~</b> 700	_	25回	_	46	
HLI	H-15-2509	150kg	$250 \times 900$	635	65 <b>~</b> 700	_	25回	_	48	
HLI	H-15-3009	150kg	$300 \times 900$	635	65 <b>~</b> 700	_	25回	_	50	
HLI	H-25-2008	250kg	200 × 800	500	80~580	_	34回	_	43	
HLI	H-25-2508	250kg	$250 \times 800$	500	80~580	_	34回	_	45	
HLI	H-25-3008	250kg	$300 \times 800$	500	80~580		34回	_	47	
HLI	H-35-2008	350kg	200 × 800	500	100~600	_	36回	_	46	
HLI	H-35-2508	350kg	$250 \times 800$	500	100~600		36回	_	48	
HLI	H-35-3008	350kg	$300 \times 800$	500	100~600		36回	_	50	
HL	E-15-2007	150kg	200 × 700	505	65 <b>~</b> 570	8/6		3相200V-0.4	54	
HLI	E-15-2507	150kg	$250 \times 700$	505	65~570	8/6	_	3相200V-0.4	56	
HLI	E-15-3007	150kg	$300 \times 700$	505	65~570	8/6	_	3相200V-0.4	58	
HLI	E-15-2009	150kg	$200 \times 900$	635	65~700	8/6	_	3相200V-0.4	60	
HL	E-15-2509	150kg	$250 \times 900$	635	65 <b>~</b> 700	8/6	_	3相200V-0.4	62	
HL	E-15-3009	150kg	$300 \times 900$	635	65 <b>~</b> 700	8/6	_	3相200V-0.4	64	
HLI	E-25-2008	250kg	200 × 800	500	80~580	10/8	_	3相200V-0.4	57	
HLI	E-25-2508	250kg	$250 \times 800$	500	80~580	10/8	_	3相200V-0.4	59	
HL	E-25-3008	250kg	$300 \times 800$	500	80~580	10/8	_	3相200V-0.4	61	
HL	E-35-2008	350kg	200 × 800	500	100~600	10/8	_	3相200V-0.4	60	
HL	E-35-2508	350kg	$250 \times 800$	500	100~600	10/8	_	3相200V-0.4	62	
HH	F-35-3008	350kg	$300 \times 800$	500	100~600	10 / 8		3相200V-0 4	64	





### 品質保証

- 1. 保証期間はリフトを納入した日から、10ヶ月と致します。
- 2. 保証期間内に取扱説明書に従った、正常な使用状態で故障が生じ、弊社がその欠陥を認めた場合は、無料で修理致します。
- 3. 保証期間内でも、次の場合は有料になります。
  - ①使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障、及び損傷。
  - ②災害又は、天災や公害による故障、及び損傷。
  - ③指定外の電源による故障、及び損傷。
  - ④事故によって生じたと認められる故障、及び損傷。
  - ⑤軸受・ブレーキ・潤滑油などの消耗品。
  - ⑥組立・取り付け不備による故障、及び損傷。
- 4. 日本国以外で使用された場合、すべてに責任を負えません。

### ※発売元 トラスコ中山株式会社

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号

E-mail:techno.center@trusco.co.jp お客様相談室 0120-509-849 TRUSCO PRO TOOL

# 取扱説明書

No. 1 9 0 9 2 7

## SLIM LIFTER

スリムリフター

HLH-15-2007, 2507, 3007, 2009, 2509, 3009 25-2008. 2508, 3008 35-2008. 2508, 3008 HLE-15-2007, 2507, 3007, 2009, 2509, 3009 25-2008. 2508, 3008 35-2008. 2508, 3008

この度は、スリムリフターをお買い上げ頂きましてありがとうございました。 本機を安全に、能率よくご使用頂くために、必ずこの取扱説明書を最後までお読みください。




- ●取扱説明書は大切に保管し、よく活用してください。
- ●取扱説明書は最終ユーザーに必ずお渡しください。

### 注

意

- ●取扱説明書や警告ラベルを破損・紛失した場合には、ただちに購入店に注文して ください。
- ●取扱説明書で使用方法に不明な点や疑問点がある場合は、購入店にお問い合わせください。

### 1 各部の名称



### 2 据付


- ●シャーシには、転倒防止用の取付穴(2−ゅ13)があいていますので、 頑丈で水平な面にアンカーボルトで固定してください。
- ●屋内に据え付けてください。 (塵埃の少ない、水、蒸気のかからない場所)
- ■周囲温度 0~40℃
- ●周囲湿度85%以下 ●高度1000m以下

- ●運搬、設置、配管、配線、保守、点検、は専門知識と技能を持った人が実施 してください。感電、けが、火災、装置破損のおそれがあります。
- **| ●**爆発性雰囲気中では使用しないでください。
- ●テーブルのズレ

このリフトは極限まで下降高さを低くしている為に テーブルが上昇するにつれて水平方向ローラー側に ズレが生じます。

ズレは最高位で最大に なります。(右表参照)

<u> </u>	17131 -
機種別最大ズレ量	
型式	L (mm)
HL:::-15-::::::::::::::::::::::::::::::::	22
HL:X-15-X:X09	21
HL:X-25-X:X08	20
HL:X-35-X:X08	27
•	



●スプリングバック


リフトした状態で台車等が相手側に乗り移ると、リフトに掛かる負荷が軽くなり スプリングバックでテーブルが少し持ち上がります。 スプリングバックを嫌う場合には、スプリングバック防止装置を付けてください。


### 3 安全上の注意事項

- ●許容荷重以上は載せないでください。●屋内専用です。屋外には設置しないでください。
- ●リフターを運搬される場合は、水平に運搬してください。油圧ユニットを倒すとオイルが 漏れますので注意してください。
- ●傾斜地では使わないでください。転倒事故のおそれがあります。
- ●積み荷は片荷や集中荷重にならないよう注意してください。
- ●リフターの可動、昇降部分は危険です。絶対に手足を入れないでください。メンテナンス 時には、挟まれないよう二重三重の安全対策を施して下さい。
- ●使用しない時やメンテナンス時には必ず電源を切ってください。
- ●異常を感じたら直ちにお買い求めの販売店にご連絡ください。














立ち入る時は必ず ストッパーを設置偏荷重にしない 手足を入れない 傾斜地で使用しない 水気厳禁 テーブルに乗るな

### 保守・点検時の下降防止安全対策

- ●保守・点検などリフト内に入るときは、テーブル上の荷物や冶具を降ろし電源を切り、下 降防止ストッパーを設置して、テーブルやアームが下降して手足を挟まないように安全対 策を施してください。ストッパー等を設置しないとテーブルが下降して死亡災害のおそれ があります。
- 1, テーブル上の荷物や冶具を降ろし、上昇させてください。
- 2,シャーシのアームローラにストッパー(角材)①を噛まし、 アームが下降しない様にしてください。
- 3,電源を切ってください。

※ストッパー(角材)①等はお客様でご用意ください。



### 5 操作方法


足

踏

油

1, ポンプのレリーズレバーを"**STOP**"の方向へ回し、ペタ ルを漕ぐと上昇し、"**DOWN"**の方向へ回すと下降します。 回し加減で下降スピードの調整ができます。

ペタルを漕いでも上昇しない場合。 ポンプレリーズレバーを"**DOWN**"の方向へいっぱい 回し、ペタルを数回早く漕いでください。(空漕ぎする) この操作をすると直ります。



1, 電源コードを電源 (三相、AC200 V、5 A以上) に接続してく ださい。

注意:配線の長い時は電圧降下が大きくなります。電圧降下が 2%以下となるような電線の太さを選定してください。



- 2, フットスイッチの"**UP**"を踏むと上昇し、放すと停止します。
- 3. フットスイッチの"**DOWN**"を踏むと下降し、放すと停止します。

**注** 電源コードのアース線以外の2本の線を入れ替えてください。 ・リフトが上限・下限に達したら速やかにスイッチを放してください。


| **意 |**・三相 200V のモーターは15分定格です。昇降を繰り返す場合は、モーターが異常発熱

モーターが回っても上昇しない時は、モーターが逆転している場合があります。

### 式 4, 下降速度調整

下降速度は規定荷重にて工場出荷時に調整しています。原則として ソレノイドバルブ さわらないでください。やもうえず調整する場合には、まず絞り弁 のナットをゆるめ、絞り弁を右(時計回り)に回すと下降速度は速 くなり、左に回すと遅くなります。 1/8回転づつ回して規定荷 重を載せ調整してください。無負荷で調整すると積載時には下降速 度が速くなり危険です。調整後ナットで絞り弁を固定してください。

5、圧力調整(リリーフバルブ) 圧力調整は規定荷重にて工場出荷時に調整してあります。絶対さわ らないでください。



### 保守点検

点検は必ず無負荷の状態にし、内部を点検するときは前記の下降防止安全対策を施して から行ってください。日常点検により万一異常が発見された場合、直ちに運転を停止し 原因を調査の上、対策処理を行ってください。

### 日常点檢

- ■本体外観上に異常はないか。
- ■リフトの昇降動作に異常はないか。
- ■周囲に障害物はないか。
- ■異常音や異常発熱はないか。

### 定期点検 (一ヶ月毎)

- ■各接続部のボルト、ナット等の破損やゆるみはないか。

  /まで下げてから行ってください。
- ■油圧作動油は不足していないか。油漏れはないか。
- ■高圧ホース、電気配線等に亀裂や摩耗はないか。
- ■溶接部の亀裂や破損はないか。
- ■各接続部のボルト、ナット等の破損やゆるみはないか。

### 油圧作動油の交換

油圧作動油の交換時期は、使用状態 によって異なりますが、500時間運 転毎、又は1年経過毎に交換してくだ さい。オイル交換する時はゴミが入ら ないよう注意し、リフターはいっぱい

### オイル量

足踏式-タービン油 ISO.VG22 — 600CC 電動式-タービン油

ISO.VG32 - 1300CC